


| PS-R2 1250 | Tank Speicher Nádrž | Exchangers Register Výměníky | | DHW Brauch- Wasser Bojler Na TUV |
|--|---------------------------|---|--------------------------|--|
| | | Upper Oben Horní | Lower Unten Spodní | |
| Material Material Materiál | S235JR | Fe 360 NBK | Fe 360 NBK | --- |
| Content Inhalt [Lt] Objem | 1284 | 15,9 | 19,8 | --- |
| Heating surf. Heizfläche [m ²] Plocha výměníku | --- | 2,4 | 3 | --- |
| Operating temp. Betriebstemp. [°C] Provozní teplota | 95 | 110 | 110 | --- |
| Op. pressure Betriebsdruck [bar] Provozní tlak | 3 | 10 | 10 | --- |
| Test pressure Prüfdruck [bar] Zkušební tlak | 4,5 | 15 | 15 | --- |
| Internal coating Innenbeschichtung Vnitřní povrchová úprava | --- |  | | |
| Anode Anode Anoda | --- | | | |